

# Typ 10001, 10004, 10006, 10054, 46401, 46454, 46501

Škoda Fabia 01/00 → 08/04, 09/04 →  
Škoda Octavia 04/97 → 08/00, 09/00 →  
Škoda Octavia II 06/04 →  
Škoda Superb 03/02 →



## Emblem-Abdeckung

### MONTAGEANLEITUNG

1. Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muß beim Verkleben mindestens +18 °C betragen.
2. Das Emblem muß von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrekturen oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.
3. Die Anbringungsstelle gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspiritus) und anschließend trocknen lassen.
4. Die Verklebung ist erst nach 24 h voll belastbar und waschstraßenfest.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.

## Emblem cover

### FITTING INSTRUCTIONS

1. The surfaces to be adhered and the ambient temperature should be at least +18 °C for the adhesion process.
2. The parts must be placed in their final position from the beginning. Corrections of position or readhesion will impair the strength of the bond.
3. Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry.
4. The glueing reaches its full carrying capacity and can be taken through a car wash after 24 hours.

Milotec Auto Extras wishes you a pleasant drive.

## Kryt emblému

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Montáž provádějte v prostředí, kde teplota lepených ploch a okolí dosahuje minimálně +18 °C.
2. Při montáži dbejte na přesné usazení krytu. Kázdá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!
3. Emblém otřete a odmastěte technickým benzinem. Nepoužívejte líh, aceton ani jiná rozpouštědla! Sejměte voskové papírky z oboustranných nálepek krytu a usadte kryt na své místo. Po sednutí kryt přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul k emblému.
4. Po dobu 24 hodin od dokončení montáže nepoužívejte myčku.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu.

## Recouvrement d'embleme

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de +18 °C.
2. Veiller dès le début à placer les pièces dans leur position définitive. Une correction de la position ou un deuxième collage altéreront la solidité du collage.
3. Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher.
4. Les pièces collées ne peuvent être sollicitées et lavées en car wash qu'au bout de 24 heures.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

