

Typ 32401, 33401, 40401, 46201, 60901



32401 - Škoda Fabia Limousine 01/00 → 08/04, 09/04 →
33401 - Škoda Fabia Sedan/Combi 01/00 → 08/04, 09/04 →
40401 - Škoda Octavia Limousine/Combi 04/97 → 08/00, 09/00 →
46201 - Škoda Superb 03/02 →
60901 - Škoda Octavia II Limousine 06/04 →

Kofferraum-Griffleiste

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

1 Kofferraum-Griffleiste
1 Montageanleitung

Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muss beim Verkleben mindestens +18 °C betragen. Die Anbringungsstelle gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspiritus) und anschließend trocknen lassen. Kofferraum abschließen, um unbeabsichtigtes Öffnen bei der Montage zu vermeiden. Abdeckpapier abziehen, Klebeflächen nicht berühren und montieren. Gut andrücken. Das Teil muss von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrektur oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.

Die Verklebung ist erst nach 24 h voll belastbar und waschstraßenfest.

**Gute Fahrt wünscht
Milotec Auto-Extras.**

Nerezová lišta víka kufru

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:

1 x nerezová lišta víka kufru opatřená
oboustrannou lepicí páskou
1 x montážní návod

Upozornění: Montáž musí probíhat v prostředí s teplotou minimálně +18°C. Místo pro lepení zbavte nečistoty a odmastěte technickým benzinem. Povrch musí být čistý a suchý. Vyzkoušejte si usazení lišty nanečisto! Díl musí být při vlastním lepení usazen napoprvé!

Z oboustranné lepenky na liště odstraňte voskový krycí papír a opatrně lištu přilepte na své místo. Po přilepení díl přimáčkněte po celé jeho ploše, aby dokonale přilnul.

**Šťastnou cestu Vám přeje
Milotec Auto-Extras.**

Cover for trunk grip

FITTING INSTRUCTIONS

Pack contains:

1 Cover for trunk grip
1 fitting instructions

The surfaces to be adhered and the ambient temperature should be at least +18°C for the adhesion process. Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry. Lock boot to avoid unintentional opening during assembly. Remove protective papers. Do not touch the adhesive surfaces. Fix part in position. Press down well all around. The part must be placed in the final position from the beginning. Any corrections of position or re-adhering will impair the strength of the adhesion.

The glueing reaches its full carrying capacity after 24 hours and can then be taken through a car wash.

**Milotec Auto Extras wishes
you a pleasant drive.**

Cache pour poignée de coffre

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:

1 Cache pour poignée de coffre
1 instructions de montage

Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de + 18 °C. Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher. Fermer le coffre pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant le montage. Enlever le papier de protection, ne pas toucher les surfaces adhésives et procéder au montage. Bien presser les bords. Veiller à placer la pièce dès le début dans sa position définitive. Des corrections ou un deuxième collage altéreraient la solidité de l'assemblage.

Les pièces collées ne peuvent être sollicitées et lavées en car wash qu'au bout de 24 heures.

**Milotec Auto-Extras vous
souhaite bon voyage.**