

Typ 172, 173, 271, 272, 273, 274 xx xx

173 xx xx	Škoda Superb, 03/02 → 08/06	Škoda Octavia RS, 05/01 →	Škoda Fabia Facelift, 09/04 →
273 xx xx	Škoda Superb Facelift, 09/06 →	Škoda Octavia II, 06/04 →	Škoda Fabia RS →
274 xx xx	Škoda Octavia, 04/97 → 08/00 Škoda Octavia Facelift, 09/00 →	Škoda Octavia II RS, 11/05 → Škoda Fabia, 01/00 → 08/04	Škoda Fabia II, 03/07 →

172 xx xx	Škoda Roomster, 03/06 →
271 xx xx	
272 xx xx	



Türgriffdekor

MONTAGEANLEITUNG

Wichtig: Vor der Montage die transparente Oberflächen-Schutzfolie unbedingt von den Teilen (nur bei Silber- und Carbon-Design) entfernen!

Hinweis: Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken.

1. Die vorgesehenen Klebeflächen an den Türgriffen zuerst sorgfältig säubern und mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

Vorsicht: Mit Isopropanol getränktes Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

2. Die Applikationsfolie vorsichtig von den Selbstklebestreifen entfernen und die Teile auf die Türgriffe aufdrücken.

Wichtig: Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen ist die sichere Haftung nicht mehr garantiert!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Doorhandle decor

FITTING INSTRUCTIONS

Important: Before the assembly remove the transparent surfaces-protection foil at all costs from the parts (only at silver and carbon design)!

Note: The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink.

1. The intended adhesive surfaces in the doorhandles first carefully clean and degrease with the cleaning tissue - besides, the surfaces please, only in one direction treat.

Caution: Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

2. Remove the application foil carefully from the selfadhesive strips and impress the parts on the doorhandles.

Important: The correct seat must be guaranteed before the adjustment - with repeated attempts the sure adhesion is not guaranteed any more!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive

Kryty klik

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Důležité: Před montáží odstraňte z vnější strany plastových výlisků ochrannou fólii (jen u materiálu ABS-stříbrný design a ABS-carbon design).

Poznámka: Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte.

1. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba dále odmaštít přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru.

Pozor: Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoko hořlavý, proto při montáži nekuřte!

2. Opatrнě sejměte krycí fólii oboustranné lepenky a díl usadte na své místo. Nakonec díl přitlačte po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

Důležité: Konečné polohy usazení dílů musí být dosaženo vždy napoprvé - každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Décor de poignée de porte

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Important: Devant le montage éloignez la pellicule protectrice de surfaces transparente absolument des parties (seulement en design d'argent et carbon)!

Note: Le montage doit être réalisé dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'au moins +20°C. Au montage évitez l'influence de soleil directe ainsi que ne mangent pas et boivent.

1. Les surfaces collantes prévues aux poignées de porte d'abord avec soin nettoient et dégraissent avec le chiffon de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

Attention: Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage!!

2. La feuille d'application éloignez prudemment des auto-adhésifs et appuient les pièces sur les poignées de porte.

Important: Le siège correct doit être garanti devant le fixation - aux tentatives répétées, la responsabilité sûre n'est plus garantie!

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage